

# ULTRABAC

## Lecteurs de bandes

Pour utiliser un lecteur de bandes en local assurez-vous que le dernier pilote est installé pour chaque lecteur de bandes. Les lecteurs de bandes en local sont automatiquement reconnus par UltraBac numérotés en ordre séquentiel. UltraBac assignera des noms automatiquement en démarrant avec 'Tape0'.

